

Instruktion

FHF Verteiler

Anleitung zum Anschluss der Danfoss Verbundrohre

1 Zum Anschluss des Heizkreises ist das FH Verbundrohr gerade abzulängen.

2 Das Verbundrohr mit Kalibrierer zentrieren und entgraten - 2 mm umlaufende Phase am Innenrohr.

3 Überwurfmutter über das anzuschließende Systemrohr schieben, Eurokonus bis zum Anschlag gerade auf das FH Verbundrohr drücken.

4 Überwurfmutter mit einem 30 mm Schraubenschlüssel festziehen.

5 Beide Kugelhähne schließen. Heizkreise einzeln über die beiden Füll- und Entleerhähne spülen. Wasserzufuhr erfolgt über den Vorlauf und Wasserablauf über den Rücklauf.

6 Die einzelnen Heizkreise beschriften. Gemäß dem Prüfprotokoll ist die Druckprobe durchzuführen.

7 Kugelhähne und Durchflussanzeiger komplett öffnen.

8 Die einzelnen Heizkreise nach Berechnung und Datenblatt des Verteilers voreinstellen.

9 Stellantrieb mit einem 2 mm Inbusschlüssel am Ventil befestigen und über Anschlussleiste oder Hauptregler verbinden.

10 Abschließend Verteilerschranktür einsetzen.

