
HS50


GEBERIT





# INSTALLATION MANUAL

MONTAGEANLEITUNG
INSTRUCTIONS DE MONTAGE
ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO

KNOW HOW INSTALLED






971.546.00.0(03)













1 A 2




1 B 4




1 C 5




✓





## 1








54043206196973579 © 07-2026
971.546.00.0(03)

## 2



GEBERIT


## 3


461.173.00.1



PH 3
10


## 4


GEBERIT
1
X


2
GEBERIT


## 5


PH 3



2
X
GEBERIT

# 1 B


✓





## 1





## 2




## 3








54043206196973579 © 07-2026
971.546.00.0(03)

## 4





## 5





## 1 C

✓







## 1






## 2








## 3




## 4







54043206196973579 © 07-2026
971.546.00.0(03)

# 2


✓




## 1






## 2





## 3









## 4




## 5




## 6




## 7






## 8





54043206196973579 © 07-2026
971.546.00.0(03)

# 3






3 A 9




3 A 9




3 B 11


# 3 A





## 1




## 2





## 3




**4**





**5**




**6**




**7**




**8**





**9**






54043206196973579 © 07-2026
971.546.00.0(03)


# 3 B





## 1




## 2




## 3




## 4




## 5




## 6



## 7





## 8





# 4

✓



## 1









54043206196973579 © 07-2026


## 2




## 3




## 4





## 5




# 5


✓




## 1





## 2





## 3





## 4




## 5




## 6





54043206196973579 © 07-2026

# 6

✓








4 l/min





## 1





## 2





## 3




## 4





## 5




## 6





## 7






54043206196973579 © 07-2026


## 8





## 9





## 10









## 11







## 12




## 13





54043206196973579 © 07-2026
971.546.00.0(03)

# Inbetriebnahme

## Geberit Control App

Für Inbetriebnahme, Einstellungen und Störungsdiagnose steht die Geberit Control App zur Verfügung. Die App kommuniziert über eine Bluetooth®-Schnittstelle mit dem Gerät.

Die Geberit Control App ist für Android- und iOS-Smartphones im jeweiligen App Store kostenfrei erhältlich.

## Geberit HS50 Hygienespülung in Betrieb nehmen


**Voraussetzung**

– Um den vollen Funktionsumfang der Geberit Control App zu nutzen, ist eine persönliche Geberit ID erforderlich. Diese kann direkt in der Geberit Control App erstellt werden.

**1** QR-Code scannen und Anweisungen auf der Landingpage befolgen.

Geberit Apps

https://gbrt.io/dsvF701




**2** Geberit Control App auf Smartphone installieren und öffnen.

**3** Unter [Neue Endgeräte] die HS50 Hygienespülung auswählen.

**4** Verbindung mit Hygienespülung erstellen.

**5** Passwort vergeben.

**6** Magnetventile konfigurieren.

**7** [Geräteeinstellungen] anpassen.

**8** Spülprogramme unter [Spüleinstellungen] erfassen.

**9** Unter [Information] das [Inbetriebnahmeprotokoll] erstellen und an Betreiber weiterleiten.

Falls die Geberit Hygienespülung durch ein Gebäudeautomationssystem oder eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) gesteuert wird, müssen keine Spülprogramme erfasst werden.

## Werkseinstellungen

Ab Werk ist für jedes Magnetventil eine Intervallspülung eingestellt. Werden keine Spülprogramme erfasst, arbeitet die Hygienespülung mit diesen Werkseinstellungen.

Tabelle 1: Werkseinstellungen

| Parameter | Beschreibung | Wert |
|---|---|---|
| Spülintervall | Zeitintervall zwischen 2 Spülungen | 72 h |
| Spülmenge | Wassermenge einer Spülung[1)] | 3 l |

1) Mit Durchflussbegrenzer 10 l/min

## Anzeige des Betriebszustands

Auf der Steuereinheit der Geberit HS50 Hygienespülung stehen die folgenden Anzeigen und Bedienelemente zur Verfügung:

Tabelle 2: Anzeigen und Bedienelemente

| Element | Status | Bedeutung |
|---|---|---|
| Status-LED | Aus | • Keine Betriebsspannung |
| | Leuchtet grün | • Normalbetrieb |
| | Blinkt grün | • Magnetventil geöffnet |
| | Leuchtet orange | • Warnung, Diagnose mit Geberit Control App<br>• Adressierung über GEBUS ausstehend[1)] |
| | Leuchtet rot | • Störung, Diagnose mit Geberit Control App<br>• Grundeinstellungen nicht gesetzt |
| | Blinkt grün/rot | • Lokalisierung der Hygienespülung[1)] |
| Taste <Test> | Taste < 5 s drücken | • Magnetventiltest: Nach Loslassen der Taste öffnen die Magnetventile nacheinander für 5 s<br>• Bei aktivem Magnetventiltest: Test abbrechen<br>• Bei aktiver Störung: Summer unterdrücken<br>• Identifikation der Hygienespülung[2)] |
| | Taste > 5 s drücken | • Pairing mit Geberit Control App ausführen |
| Summer[3)] | Aus | • Es wird kein akustisches Signal ausgegeben |
| | Ein | • Nur kritische Fehler: Ein Überlauf und Fehler der Magnetventile werden akustisch angezeigt (Werkseinstellung) |
| | | • Fehler: Alle Fehler werden akustisch angezeigt |
| | Piepst jede Sekunde | • Lokalisierung der Hygienespülung[1)] |

[1)] Nur bei Anbindung an GEBUS, siehe Systemhandbuch Geberit Connect

[2)] Bei gedrückter Taste wird die Hygienespülung in der Geberit Control App unter [Meine Endgeräte] markiert.

[3)] Der Summer lässt sich bei Bedarf über die Geberit Control App im Menü [Einstellungen] anpassen.


54043206196973579 © 07-2026
971.546.00.0(03)

# Technische Daten

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 12 V DC |
| Leistungsaufnahme | 7,2 W |
| Leistungsaufnahme Stand-by | 1 W |
| Schutzart | IP45 |
| Fliessdruck | 0,5–10 bar |
| Betriebstemperatur | 0–70 °C |
| Spülleistung pro Magnetventil | 10 l/min |
| Funktechnologie | Bluetooth® Low Energy[1)] |
| Frequenzbereich | 2400–2483,5 MHz |
| Maximale Ausgangsleistung | 4 dBm |

1) Die Marke Bluetooth® und ihre Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc. und werden durch Geberit unter Lizenz verwendet.

# Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Geberit International AG, dass der Funkanlagentyp HS3-22-A der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: http://doc.geberit.com/971641000.pdf

# Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht im Restmüll entsorgt werden dürfen, sondern einer getrennten Entsorgung zuzuführen sind. Endnutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte zur fachgerechten Entsorgung an öffentliche Entsorgungsträger, an Vertreiber oder an Geberit zurückzugeben. Zahlreiche Vertreiber von Elektro- und Elektronikgeräten sind zur unentgeltlichen Rücknahme von Elektro- und Elektronik-Altgeräten verpflichtet. Für eine Rückgabe an Geberit ist mit der zuständigen Vertriebs- oder Servicegesellschaft Kontakt aufzunehmen.

Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an eine Entsorgungsstelle vom Altgerät zu trennen.

Falls personenbezogene Daten im Altgerät gespeichert sind, sind Endnutzer selbst dafür verantwortlich, diese vor der Abgabe an eine Entsorgungsstelle zu löschen.

# Commissioning

## Geberit Control app

The Geberit Control app is available for commissioning, making settings and malfunction diagnosis. The app communicates with the device through a Bluetooth® interface.

The Geberit Control app is available free of charge for Android and iOS smartphones in the respective app stores.

## Commission the Geberit HS50 hygiene flush unit


**Prerequisite**

– To use the full range of functions of the Geberit Control app, a personal Geberit ID is required. This can be created directly in the Geberit Control app.

**1** Scan the QR code and follow the instructions on the landing page.

Geberit Apps

https://gbrt.io/dsvF701




**2** Install and open the Geberit Control app using a smartphone.

**3** Select the HS50 hygiene flush unit under [New end devices].

**4** Establish a connection with the hygiene flush unit.

**5** Set password.

**6** Configure the solenoid valves.

**7** Adjust the [device settings].

**8** Enter flushing programmes under [Flush settings].

**9** Under [Information], create the [commissioning report] and forward it to the operator.

If the Geberit hygiene flush unit is controlled by a building automation system or a programmable logic controller (PLC), no flush programmes need to be entered.

## Factory settings

An interval flush is set for each solenoid valve ex works. If no flush programmes are entered, the hygiene flush unit works with these factory settings.

Table 1: Factory settings

| Parameter | Description | Value |
|---|---|---|
| Flush interval | Time between 2 flushes | 72 h |
| Flush volume | Amount of water for one flush[1)] | 3 l |

1) With 10 l/min flow limiter



54043206196973579 © 07-2026
971.546.00.0(03)

## Display of operating state

The following displays and controls are provided on the control unit of the Geberit HS50 hygiene flush unit:

Table 2: Displays and controls

| Element | Status | Meaning |
|---|---|---|
| Status LED | Off | • No operating voltage |
| | Lights up green | • Normal operation |
| | Flashes green | • Solenoid valve open |
| | Lights up orange | • Warning, diagnose with Geberit Control app<br>• Addressing via GEBUS pending[1)] |
| | Lights up red | • Malfunction, diagnose with Geberit Control app<br>• Basic settings not configured |
| | Flashes green/ red | • Localisation of the hygiene flush unit[1)] |
| <Test> button | Press button for < 5 s | • Solenoid valve test: After releasing the button, the solenoid valves open one after the other for 5 s<br>• When the solenoid valve test is active: Cancel test<br>• In the event of an active malfunction: Suppress buzzer<br>• Identification of the hygiene flush unit[2)] |
| | Press button for > 5 s | • Pair with the Geberit Control app |
| Buzzer[3)] | Off | • No acoustic signal will be emitted |
| | On | • Only critical errors: Overflow and solenoid valve errors will be indicated with an acoustic signal (factory setting) |
| | | • Error: All errors will be indicated with an acoustic signal |
| | Beeps every second | • Localisation of the hygiene flush unit[1)] |

1) Only when connected to GEBUS, see Geberit Connect system manual

2) When the button is pressed, the hygiene flush unit is highlighted in the Geberit Control app under [My end devices].

3) The buzzer can be adapted using the Geberit Control app in the [Settings] menu.

# Technical data

| | |
|---|---|
| Operating voltage | 12 V DC |
| Power consumption | 7.2 W |
| Power consumption in standby mode | 1 W |
| Degree of protection | IP45 |
| Flow pressure | 0.5–10 bar |
| Operating temperature | 0–70 °C |
| Flush performance per solenoid valve | 10 l/min |
| Wireless technology | Bluetooth® Low Energy[1)] |
| Frequency range | 2400–2483.5 MHz |
| Maximum output power | 4 dBm |

1) The Bluetooth® brand and its logos are the property of Bluetooth SIG, Inc. and are used under licence by Geberit.

# Simplified EU declaration of conformity

Geberit International AG hereby declares that the radio equipment type HS3-22-A is in compliance with Directive 2014/53/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
http://doc.geberit.com/971641000.pdf

# Disposal of waste electrical and electronic equipment



The symbol of the crossed-out wheeled bin means that waste electrical and electronic equipment (WEEE) must be disposed of separately and not with other non-recyclable waste. End users are legally obliged to return old equipment to public waste disposal authorities, distributors, or Geberit for proper disposal. Many distributors of electrical and electronic equipment are obliged to take back WEEE free of charge. Contact the responsible sales or service company to return the WEEE to Geberit.

Used batteries and accumulators that are not enclosed within the old equipment, as well as lamps that can be removed from the old equipment in a non-destructive manner, must be separated from the old equipment before being handed over to a disposal point.

If personal data is stored on the old equipment, end users themselves are responsible for deleting it before handing it over to a disposal point.


540432061969735 79 © 07-2026
971.546.00.0(03)

# Mise en service

## Application Geberit Control

L'application Geberit Control est disponible pour la mise en service, les réglages et le diagnostic d'erreur. L'application communique avec l'appareil via une interface Bluetooth®.

L'application Geberit Control est disponible gratuitement pour les smartphones Android et iOS dans l'App Store correspondant.

## Mise en service du rinçage forcé hygiénique Geberit HS50


**Condition requise**

– Pour utiliser l'étendue des fonctions de l'application Geberit Control, un identifiant personnel Geberit est nécessaire. Celui-ci peut être créé directement dans l'application Geberit Control.

**1** Scanner le code QR et suivre les instructions sur la page d'accueil.

Geberit Apps

https://gbrt.io/dsvF701




**2** Installer l'application Geberit Control sur le smartphone et l'ouvrir.

**3** Sous [Nouveaux terminaux], sélectionner le rinçage forcé hygiénique HS50.

**4** Établir la connexion avec le rinçage forcé hygiénique.

**5** Attribuer un mot de passe.

**6** Configurer les électrovannes.

**7** Adapter les [réglages].

**8** Saisir les programmes de rinçage sous [Réglages de rinçage].

**9** Sous [Information], établir le [protocole de mise en service] et le transmettre à l'exploitant.

Si le rinçage forcé hygiénique Geberit est commandé par un système domotique ou un contrôleur logique programmable (CLP), il n'est pas nécessaire de saisir des programmes de rinçage.

## Réglages d'usine

Un rinçage intermittent est réglé en usine pour chaque électrovanne. Si aucun programme de rinçage n'est saisi, le rinçage forcé hygiénique fonctionne avec ces réglages d'usine.

Tableau 1: Réglages d'usine

| Paramètres | Description | Valeur |
|---|---|---|
| Intervalle de rinçage | Temps écoulé entre 2 rinçages | 72 h |
| Volume de chasse | Quantité d'eau d'un rinçage[1)] | 3 l |

1) Avec limiteur de débit 10 l/min

## Affichage de l'état de fonctionnement

Les affichages et éléments de commande suivants sont disponibles sur le module de commande du rinçage forcé hygiénique Geberit HS50 :

Tableau 2: Affichages et éléments de commande

| Élément | État | Signification |
|---|---|---|
| LED d'état | Arrêt | • Pas de tension de fonctionnement |
| | S'allume en vert | • Fonctionnement normal |
| | Clignote en vert | • Électrovanne ouverte |
| | S'allume en orange | • Avertissement, diagnostic avec l'application Geberit Control<br>• Adressage via GEBUS en attente[1)] |
| | S'allume en rouge | • Dérangement, diagnostic avec l'application Geberit Control<br>• Réglages de base non définis |
| | Clignote en vert/ rouge | • Localisation du rinçage forcé hygiénique[1)] |
| Touche <Test> | Appuyer sur la touche < 5 s | • Test des électrovannes : après avoir relâché la touche, les électrovannes s'ouvrent l'une après l'autre pendant 5 s<br>• Si le test des électrovannes est actif : annuler le test<br>• En cas de dérangement : désactiver le buzzer<br>• Identification du rinçage forcé hygiénique[2)] |
| | Appuyer sur la touche > 5 s | • Effectuer le pairage à l'aide de l'application Geberit Control |
| Buzzer[3)] | Arrêt | • Aucun signal acoustique n'est émis |
| | Marche | • Erreurs critiques uniquement : tout débordement ou erreur des électrovannes est indiqué par un signal acoustique (réglage d'usine) |
| | | • Erreurs : toutes les erreurs sont indiquées par un signal acoustique |
| | Bip à chaque seconde | • Localisation du rinçage forcé hygiénique[1)] |

1) Uniquement en cas de raccordement à GEBUS, voir le manuel du système Geberit Connect

2) En appuyant sur la touche, le rinçage forcé hygiénique est marqué dans l'application Geberit Control sous [Mes terminaux].

3) Le buzzer peut être modifié dans l'application Geberit Control, menu [Réglages].


54043206196973579 © 07-2026

# Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 12 V DC |
| Puissance absorbée | 7,2 W |
| Puissance absorbée, standby | 1 W |
| Degré de protection | IP45 |
| Pression d'alimentation | 0,5–10 bar |
| Température de service | 0–70 °C |
| Capacité de rinçage par électrovanne | 10 l/min |
| Technologie radio | Bluetooth® Low Energy[1)] |
| Plage de fréquence | 2400–2483,5 MHz |
| Puissance de sortie maximale | 4 dBm |

1) La marque Bluetooth® et ses logos sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et sont utilisés par Geberit sous licence.

# Déclaration de conformité UE simplifiée

Le soussigné, Geberit International AG, déclare que l'équipement radioélectrique du type HS3-22-A est conforme à la directive 2014/53/UE.

Le texte intégral de la déclaration de conformité UE peut être consulté sur le site : http://doc.geberit.com/971641000.pdf

# Élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques



Le symbole de la poubelle barrée signifie que les anciens appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les déchets non triés, mais être éliminés séparément des déchets ménagers. Les utilisateurs finaux sont tenus par la loi de retourner les appareils usagés aux organismes publics chargés de l'élimination des déchets, aux distributeurs ou à Geberit pour qu'ils soient éliminés de manière appropriée. De nombreux distributeurs sont tenus de reprendre gratuitement les appareils électriques et électroniques usagés. Pour un retour à Geberit, il convient de prendre contact avec la société de distribution ou de service compétente.

Les piles et accumulateurs usagés ainsi que les lampes accessibles doivent être retirés de l'appareil avant son dépôt en déchetterie ou centre d'élimination des déchets.

Si des données personnelles sont stockées dans l'appareil usagé, il incombe aux utilisateurs finaux de les effacer avant de l'éliminer.

# Messa in funzione

## Geberit Control App

Per la messa in funzione, le regolazioni e la diagnostica dei malfunzionamenti è disponibile l'app Geberit Control. L'app comunica con l'apparecchio tramite un'interfaccia Bluetooth®.

L'app Geberit Control è disponibile gratuitamente per smartphone Android e iOS nel rispettivo App Store.

## Messa in funzione del dispositivo antiristagno Geberit HS50


**Prerequisito**

– Per utilizzare l'intera gamma di funzioni della Geberit Control App, è necessario un ID Geberit personale. Questo può essere creato direttamente nella Geberit Control App.

**1** Scansionare il codice QR e attenersi alle istruzioni indicate sulla landing page.

Geberit Apps

https://gbrt.io/dsvF701




**2** Installare la Geberit Control App sullo smartphone e aprirla.

**3** Accedere a [Nuovi terminali] e selezionare il dispositivo antiristagno HS50.

**4** Creare il collegamento con il dispositivo antiristagno.

**5** Assegnare una password.

**6** Configurare le valvole elettromagnetiche.

**7** Adattare le [regolazioni].

**8** Acquisire i programmi di risciacquo alla voce [Impostazioni di risciacquo].

**9** Alla voce [Informazioni], creare il [protocollo di messa in servizio] e inoltrarlo al gestore.

Se il dispositivo antiristagno Geberit viene controllato da un sistema centralizzato di controllo dell'edificio o da un comando programmabile per salvare in memoria (PLC), non è necessario acquisire alcun programma di risciacquo.

## Impostazioni predefinite

Per ogni valvola elettromagnetica, è impostato di fabbrica un risciacquo ad intervallo. Se non sono stati acquisiti programmi di risciacquo, il dispositivo antiristagno funziona con queste impostazioni predefinite.

Tabella 1: Impostazioni predefinite

| Parametro | Descrizione | Valore |
|---|---|---|
| Intervallo di risciacquo | Intervallo di tempo tra 2 risciacqui | 72 h |
| Volume di risciacquo | Quantità d'acqua di un risciacquo[1)] | 3 l |

1) Con riduttore di flusso 10 l/min


54043206196973579 © 07-2026
971.546.00.0(03)

## Indicazione dello stato di funzionamento

Sull'unità di comando del dispositivo antiristagno Geberit HS50 sono disponibili le seguenti indicazioni e i seguenti elementi d'uso:

Tabella 2: Indicatori ed elementi d'uso

| Elemento | Stato | Significato |
|---|---|---|
| LED di stato | Off | • Nessuna tensione d'esercizio |
| | Luce fissa verde | • Funzionamento normale |
| | Lampeggia in verde | • Valvola elettromagnetica aperta |
| | Luce fissa arancione | • Avvertenza, diagnostica dei malfunzionamenti con la Geberit Control App<br>• In attesa dell'indirizzamento tramite GEBUS[1)] |
| | Luce fissa rossa | • Anomalia di funzionamento, diagnostica dei malfunzionamenti con la Geberit Control App<br>• Regolazioni di base non impostate |
| | Lampeggia in verde/rosso | • Localizzazione del dispositivo antiristagno[1)] |
| Pulsante <Test> | Premere il pulsante < 5 s | • Test valvole elettromagnetiche: dopo aver rilasciato il pulsante, le valvole elettromagnetiche si aprono una dopo l'altra per 5 s<br>• Quando il test valvole elettromagnetiche è attivo: interrompere il test<br>• In caso di anomalia di funzionamento attiva: tacitare il cicalino<br>• Identificazione del dispositivo antiristagno[2)] |
| | Premere il pulsante per > 5 s | • Eseguire il pairing con l'app Geberit Control |
| Cicalino[3)] | Off | • Non viene emesso alcun segnale acustico |
| | On | • Solo errori critici: un troppopieno ed errori delle valvole elettromagnetiche vengono indicati in modo acustico (impostazione predefinita) |
| | | • Errore: tutti gli errori vengono indicati in modo acustico |
| | Emette un segnale acustico al secondo | • Localizzazione del dispositivo antiristagno[1)] |

1) Solo in caso di collegamento al GEBUS, vedere manuale del sistema Geberit Connect

2) Con il pulsante premuto, il dispositivo antiristagno viene selezionato nell'app Geberit Control alla voce [I miei terminali].

3) All'occorrenza, è possibile adattare il cicalino tramite la Geberit Control App nel menu [Impostazioni].

# Dati tecnici

| | |
|---|---|
| Tensione d'esercizio | 12 V DC |
| Potenza assorbita | 7,2 W |
| Potenza assorbita in standby | 1 W |
| Grado di protezione | IP45 |
| Pressione dinamica | 0,5–10 bar |
| Temperatura d'esercizio | 0–70 °C |
| Prestazione di risciacquo per valvola elettromagnetica | 10 l/min |
| Tecnologia radio | Bluetooth® Low Energy[1)] |
| Campo di frequenza | 2400–2483,5 MHz |
| Massima potenza di uscita | 4 dBm |

1) Il marchio Bluetooth® e i suoi loghi sono proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e vengono utilizzati da Geberit sotto licenza.

# Dichiarazione di conformità UE semplificata

Il fabbricante, Geberit International AG, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio HS3-22-A è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
http://doc.geberit.com/971641000.pdf

# Smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici usati



Il simbolo del bidone dell'immondizia su ruote con una croce sopra indica che i Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE) non vanno smaltiti nella raccolta indifferenziata, ma conferiti nella raccolta differenziata. Gli utenti finali sono legalmente obbligati a riconsegnare le vecchie apparecchiature ai centri di raccolta pubblici, al rivenditore o a Geberit perché vengano smaltite. Molti rivenditori di apparecchiature elettriche ed elettroniche sono obbligati a ritirare gratuitamente i RAEE. Per la restituzione a Geberit è necessario contattare la società di vendita o di assistenza responsabile.

Le batterie e gli accumulatori usati che non sono racchiusi nel vecchio apparecchio, nonché le lampade che possono essere rimosse dall'apparecchio vecchio senza essere distrutte, devono essere separati dal vecchio apparecchio prima di essere consegnati a un centro di smaltimento.

Se nell'apparecchio vecchio sono memorizzati dati personali, gli utenti finali sono responsabili della loro eliminazione prima della consegna a un centro di smaltimento.


54043206196973579 © 07-2026
971.546.00.0(03)

# Inbedrijfstelling

## Geberit Control app

De Geberit Control app is beschikbaar voor inbedrijfstelling, instellingen en storingsdiagnose. De app communiceert met het apparaat via een Bluetooth-interface.

De Geberit Control app is voor Android- en iOS-smartphones in de respectievelijke App Store gratis verkrijgbaar.

## Geberit HS50 hygiënespoeling in bedrijf nemen


**Voorwaarde**

– Om alle functies van de Geberit Control app te kunnen gebruiken, is een persoonlijke Geberit ID vereist. Deze kan direct in de Geberit Control app worden aangemaakt.

**1** QR-code scannen en de instructies op de landingspagina volgen.

Geberit Apps

https://gbrt.io/dsvF701




**2** Geberit Control app op smartphone installeren en openen.

**3** Onder [Nieuwe eindapparaten] de HS50 hygiënespoeling selecteren.

**4** Verbinding met hygiënespoeling tot stand brengen.

**5** Wachtwoord toewijzen.

**6** Magneetventielen configureren.

**7** [Instellingen] aanpassen.

**8** Spoelprogramma's onder [Spoelinstellingen] registreren.

**9** Maak onder [Informatie] het [inbedrijfstellingsprotocol] aan en stuur het door naar de beheerder.

Als de Geberit hygiënespoeling wordt gestuurd door een gebouwautomatiseringssysteem of een PLC (Programmable Logic Controller), hoeven er geen spoelprogramma's te worden geregistreerd.

## Fabrieksinstellingen

Vanaf de fabriek is een intervalspoeling ingesteld voor elk magneetventiel. Als er geen spoelprogramma's zijn geregistreerd, werkt de hygiënespoeling met deze fabrieksinstellingen.

Tabel 1: Fabrieksinstellingen

| Parameter | Omschrijving | Waarde |
|---|---|---|
| Spoelinterval | Tijdsinterval tussen 2 spoelingen | 72 h |
| Spoelhoeveelheid | Watervolume van een spoeling[1)] | 3 l |

1) Met volumestroombegrenzer 10 l/min

## Display van de bedrijfstoestand

Op de besturingseenheid van de Geberit HS50 hygiënespoeling zijn de volgende displays en bedieningselementen beschikbaar:

Tabel 2: Weergaven en bedieningselementen

| Element | Status | Betekenis |
|---|---|---|
| Status-led | Uit | • Geen bedrijfsspanning |
| | Brandt groen | • Normaal bedrijf |
| | Knippert groen | • Magneetventiel geopend |
| | Brandt oranje | • Waarschuwing, diagnose met Geberit Control app<br>• Adressering via GEBUS uitstaand[1)] |
| | Brandt rood | • Storing, diagnose met Geberit Control app<br>• Basisinstellingen niet ingesteld |
| | Knippert groen/ rood | • Lokalisatie van de hygiënespoeling[1)] |
| Toets <Test> | Toets < 5 s indrukken | • Magneetventieltest: na het loslaten van de toets openen de magneetventielen na elkaar gedurende 5 s<br>• Wanneer de magneetventieltest actief is: test annuleren<br>• Bij actieve storing: zoemer onderdrukken<br>• Identificatie van de hygiënespoeling[2)] |
| | Toets > 5 s indrukken | • Pairing met Geberit Control app uitvoeren |
| Zoemer[3)] | Uit | • Er wordt geen akoestisch signaal gegeven |
| | Aan | • Alleen kritieke fouten: Een overloop en fouten van de magneetventielen worden akoestisch weergegeven (fabrieksinstelling) |
| | | • Fout: Alle fouten worden akoestisch weergegeven |
| | Piept elke seconde | • Lokalisatie van de hygiënespoeling[1)] |

1) Alleen bij aansluiting op GEBUS, → zie systeemhandboek Geberit Connect

2) Als de toets wordt ingedrukt, wordt de hygiënespoeling in de Geberit Control app onder [Mijn eindapparaten] gemarkeerd.

3) De zoemer kan indien nodig via de Geberit Control app in het menu [Instellingen] worden aangepast.


54043206196973579 © 07-2026
971.546.00.0(03)

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Bedrijfsspanning | 12 V DC |
| Opgenomen vermogen | 7,2 W |
| Opgenomen vermogen in stand-by | 1 W |
| Beschermingsgraad | IP45 |
| Stromingsdruk | 0,5–10 bar |
| Bedrijfstemperatuur | 0–70 °C |
| Spoelcapaciteit per magneetventiel | 10 l/min |
| Draadloze technologie | Bluetooth® Low Energy[1)] |
| Frequentiebereik | 2400–2483,5 MHz |
| Maximaal uitgangsvermogen | 4 dBm |

1) Het merk Bluetooth® en zijn logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en worden door Geberit onder licentie gebruikt.

## Vereenvoudigde EU-conformiteitsverklaring

Hierbij verklaar ik Geberit International AG, dat het type radioapparatuur HS3-22-A conform is met Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
http://doc.geberit.com/971641000.pdf

## Afvoer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur



Het symbool van de doorgekruiste afvalbak op wielen betekent dat afgedankte elektrische en elektronische apparatuur niet samen met het restafval mag worden verwijderd, maar gescheiden moet worden afgevoerd. Eindgebruikers zijn wettelijk verplicht oude apparaten in te leveren bij openbare afvalverwijderingsinstanties, bij distributeurs of bij Geberit voor correcte afvoer. Veel distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur zijn verplicht afgedankte elektrische en elektronische apparatuur kosteloos terug te nemen. Neem voor een retourzending naar Geberit contact op met het verantwoordelijke verkoop- of servicebedrijf.

Gebruikte batterijen en accu's die niet in het oude apparaat zijn ingesloten, alsmede lampen die uit het oude apparaat kunnen worden verwijderd zonder te worden vernietigd, moeten van het oude apparaat worden gescheiden alvorens het bij een afvalverwijderingspunt in te leveren.

Als op het oude apparaat persoonsgegevens zijn opgeslagen, zijn de eindgebruikers zelf verantwoordelijk voor het wissen ervan voordat zij het apparaat bij een afvalverwijderingspunt inleveren.

# Uruchomienie

## Aplikacja Geberit Control

Aplikacja Geberit Control służy do uruchamiania, ustawiania i diagnostyki usterek. Aplikacja komunikuje się z urządzeniem za pośrednictwem interfejsu Bluetooth®.

Aplikacja Geberit Control na smartfony z systemem Android i iOS jest dostępna bezpłatnie w odpowiednim sklepie z aplikacjami.

## Uruchamianie spłukiwania higienicznego Geberit HS50


**Warunek**

– Do korzystania z pełnego zakresu funkcji aplikacji Geberit Control wymagany jest indywidualny identyfikator ID Geberit. Można go wygenerować bezpośrednio w aplikacji Geberit Control.

**1** Zeskanować kod QR i postępować według instrukcji na stronie internetowej.

Geberit Apps

https://gbrt.io/dsvF701




**2** Zainstalować aplikację Geberit Control na smartfonie i otworzyć ją.

**3** Wejść w zakładkę [Nowe urządzenia końcowe] i wybrać spłukiwanie higieniczne HS50.

**4** Nawiązać połączenie ze spłukiwaniem higienicznym.

**5** Dodać hasło.

**6** Skonfigurować zawory elektromagnetyczne.

**7** Dopasować [nastawę].

**8** Zapisać programy spłukiwania w zakładce [Ustawienia spłukiwania].

**9** W zakładce [Informacje] należy utworzyć [protokół uruchamiania] i przekazać go użytkownikowi.

Jeśli spłukiwaniem higienicznym Geberit ma sterować system automatyki budynku lub programowalny sterownik (PLC), nie trzeba zapisywać żadnych programów spłukiwania.

## Ustawienia fabryczne

Fabrycznie dla każdego zaworu elektromagnetycznego ustawione jest spłukiwanie okresowe. Jeśli żadne programy spłukiwania nie zostaną zapisane, spłukiwanie higieniczne będzie działać z ustawieniami fabrycznymi.

Tabela 1: Ustawienia fabryczne

| Parametr | Opis | Wartość |
|---|---|---|
| Odstęp czasu między wypływami | Odstęp czasu między 2 spłukiwaniami | 72 h |
| Ilość wody spłukującej | Ilość wody w jednym spłukaniu[1)] | 3 l |

1) Z ogranicznikiem przepływu 10 l/min



54043206196973579 © 07-2026
971.546.00.0(03)

## Wyświetlanie stanu pracy

Na jednostce sterującej spłukiwania higienicznego Geberit HS50 dostępne są następujące wskazania i elementy obsługowe:

Tabela 2: Wskazania i elementy obsługowe

| Element | Status | Znaczenie |
|---|---|---|
| Kontrolka stanu | WYŁ. | • Brak napięcia roboczego |
| | Świeci na zielono | • Tryb normalny |
| | Miga na zielono | • Zawór elektromagnetyczny otwarty |
| | Świeci na pomarańczowo | • Ostrzeżenie, diagnostyka usterek za pomocą aplikacji Geberit Control<br>• Adresowanie poprzez GEBUS w toku[1)] |
| | Świeci się na czerwono | • Usterka, diagnostyka usterek za pomocą aplikacji Geberit Control<br>• Brak ustawień podstawowych |
| | Miga na zielono/ czerwono | • Lokalizacja spłukiwania higienicznego[1)] |
| Przycisk <Test> | Naciskać przycisk przez < 5 s | • Test zaworów elektromagnetycznych: po zwolnieniu przycisku zawory elektromagnetyczne otwierają się jeden po drugim na 5 s<br>• W przypadku aktywnego testu zaworów elektromagnetycznych: anulowanie testu<br>• W przypadku aktywnej usterki: wyłączenie brzęczyka<br>• Identyfikacja spłukiwania higienicznego[2)] |
| | Naciskać przycisk przez > 5 s | • Wykonać parowanie z aplikacjąGeberit Control |
| Brzęczyk[3)] | WYŁ. | • Nie jest emitowany żaden sygnał akustyczny |
| | WŁ. | • Tylko błędy krytyczne: Przelewy i błędy zaworów elektromagnetycznych są sygnalizowane akustycznie (ustawienia fabryczne) |
| | | • Błąd: Wszystkie błędy są sygnalizowane akustycznie |
| | Piszczy co sekundę | • Lokalizacja spłukiwania higienicznego[1)] |

1) Tylko w przypadku podłączenia do GEBUS, patrz instrukcja obsługi systemu Geberit Connect

2) Po naciśnięciu przycisku spłukiwanie higieniczne zostanie zaznaczone w aplikacji Geberit Control w zakładce [Moje urządzenia końcowe].

3) W razie potrzeby brzęczyk można dopasować w aplikacji Geberit Control w menu [Ustawienia].

# Dane techniczne

| | |
|---|---|
| Napięcie robocze | 12 V DC |
| Pobór mocy | 7,2 W |
| Pobór mocy w stanie gotowości | 1 W |
| Klasa ochrony | IP45 |
| Zakres ciśnień | 0,5–10 bar |
| Temperatura pracy | 0–70 °C |
| Wydajność spłukiwania na zawór elektromagnetyczny | 10 l/min |
| Technologia radiowa | Bluetooth® Low Energy[1)] |
| Zakres częstotliwości | 2400–2483,5 MHz |
| Maksymalna moc wyjściowa | 4 dBm |

1) Marka Bluetooth® i jej logo są własnością firmy Bluetooth SIG, Inc., a Geberit może z nich korzystać po uzyskaniu licencji.

# Uproszczona deklaracja zgodności UE

Geberit International AG niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego HS3-22-A jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności EU jest dostępny na następującej stronie internetowej:
http://doc.geberit.com/971641000.pdf

# Utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Symbol przekreślonego pojemnika na odpady na kółkach oznacza, że zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być utylizowany razem z pozostałymi odpadami, lecz oddzielnie. Użytkownicy końcowi są prawnie zobowiązani do zwrotu zużytych urządzeń do publicznych zakładów utylizacji odpadów, dystrybutorów lub firmy Geberit w celu prawidłowej utylizacji. Wielu dystrybutorów sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest zobowiązanych do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu. W sprawie zwrotu do firmy Geberit należy skontaktować się z właściwym dystrybutorem lub serwisem.

Zużyte baterie i akumulatory, które nie są wbudowane na stałe w zużytym urządzeniu, jak również lampy, które mogą być wyjęte ze zużytego urządzenia bez ich zniszczenia, muszą zostać oddzielnie przekazane do punktu utylizacji.

Jeżeli w zużytym urządzeniu zapisane są dane osobowe, za ich usunięcie przed przekazaniem do punktu utylizacji odpowiadają sami użytkownicy końcowi.


54043206196973579 © 07-2026
971.546.00.0(03)

# Üzembe helyezés

## Geberit Control alkalmazás

A Geberit Kontroll alkalmazás elérhető üzembe helyezéshez, beállításokhoz és üzemzavar-diagnosztikához. Az alkalmazás Bluetooth®-interfészen keresztül kommunikál a berendezéssel.

A Geberit Kontroll alkalmazás Android és iOS operációs rendszerű okostelefonokhoz a megfelelő App Store-ban ingyenesen elérhető.

## A Geberit HS50 higiéniai öblítőberendezés üzembe helyezése


**Előfeltétel**

– A Geberit Kontroll alkalmazás összes funkciójának használatához személyes Geberit azonosító szükséges. Ezt közvetlenül a GeberitKontroll alkalmazásban lehet létrehozni.

**1** Olvassa be a QR-kódot, és kövesse a céloldalon található utasításokat.

Geberit Apps

https://gbrt.io/dsvF701




**2** Telepítse és nyissa meg a Geberit Kontroll alkalmazást az okostelefonján.

**3** Az [Új végberendezések] alatt válassza ki a HS50 higiéniai öblítőberendezést.

**4** Hozza létre a kapcsolatot a higiéniai öblítőberendezéssel.

**5** Adja meg a jelszót.

**6** Konfigurálja a mágnesszelepeket.

**7** Módosítsa a [Beállítás] opciót.

**8** Az öblítési programokat az [Öblítési beállítások] alatt rögzítse.

**9** Az [Információ] alatt hozza létre az [üzembe helyezési protokollt], és továbbítsa azt az üzemeltetőnek.

Ha a Geberit higiéniai öblítőberendezést egy épületautomatizálási rendszer vagy egy programozható logikai vezérlő (PLC) vezérli, akkor nem kell öblítési programokat rögzíteni.

## Gyári beállítások

Gyárilag minden egyes mágnesszelephez egy közbenső öblítés van beállítva. Ha nincs rögzítve öblítési program, a higiéniai öblítőberendezés ezekkel a gyári beállításokkal működik.

Táblázat 1: Gyári beállítások

| Paraméterek | Leírás | Érték |
|---|---|---|
| Öblítési intervallum | 2 öblítés közötti időintervallum | 72 h |
| Öblítési mennyiség | Egy öblítés vízmennyisége[1)] | 3 l |

1) 10 l/perc térfogatáram korlátozóval

# Az üzemállapot kijelzése

A Geberit HS50 higiéniai öblítőberendezés vezérlőegységén a következő kijelzők és kezelőegységek érhetők el:

Táblázat 2: Kijelzők és kezelőegységek

| Szerelőelem | Állapot | Jelentés |
|---|---|---|
| Állapotjelző LED | Ki | • Nincs üzemi feszültség |
| | Zölden világít | • Normál üzem |
| | Zölden villog | • Mágnesszelep nyitva |
| | Narancssárgán világít | • Figyelmeztetés, üzemzavar-diagnosztika a Geberit Kontroll alkalmazással<br>• Címzés a GEBUS rendszeren keresztül függőben[1)] |
| | Vörösen világít | • Üzemzavar, üzemzavar-diagnosztika a Geberit Kontroll alkalmazással<br>• Alapbeállítás nincs beállítva |
| | Zölden/vörösen villog | • A higiéniai öblítőberendezés elhelyezkedése[1)] |
| <Teszt> nyomógomb | Nyomja le a gombot < 5 mp-ig | • Mágnesszelepteszt: a nyomógomb felengedése után nyissa ki a mágnesszelepeket egymás után 5 másodpercre<br>• Aktív mágnesszelepteszt esetén: teszt megszakítása<br>• Aktív üzemzavar esetén: zümmögő leállítása<br>• A higiéniai öblítőberendezés azonosítása[2)] |
| | Nyomja le a gombot > 5 mp-ig | • Társítás végrehajtása a Geberit Kontroll alkalmazással |
| Zümmögő[3)] | Ki | • Nem hallható akusztikai jelzés |
| | Be | • Csak súlyos hibák: A túlfolyást és a mágnesszelepek meghibásodását hangjelzés jelzi (gyári beállítás) |
| | | • Hiba: Az összes hibát hangjelzés jelzi |
| | Hangjelzés másodpercenként | • A higiéniai öblítőberendezés elhelyezkedése[1)] |

1) Csak a GEBUS rendszerhez való csatlakozáskor, lásd a Geberit Csatlakozás rendszerkézikönyvét

2) A gomb megnyomásakor megjelöli a higiéniai öblítőberendezést a Geberit Kontroll alkalmazásban a [Saját eszközök] alatt.

3) A zümmögőt szükség esetén a Geberit Kontroll alkalmazás [Beállítások] menüben lehet beállítani.


54043206196973579 © 07-2026

## Műszaki adatok

| | |
|---|---|
| Üzemi feszültség | 12 V DC |
| Teljesítményfelvétel | 7,2 W |
| Teljesítményfelvétel készenléti állapotban | 1 W |
| Érintésvédelmi osztály | IP45 |
| Víznyomás | 0,5–10 bar |
| Üzemi hőmérséklet | 0–70 °C |
| Öblítési teljesítmény mágnesszelepenként | 10 l/min |
| Vezeték nélküli technológia | Bluetooth® Low Energy[1)] |
| Frekvenciatartomány | 2400–2483,5 MHz |
| Max. kimenő teljesítmény | 4 dBm |

1) A Bluetooth® márka és logói a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik és a Geberit licenccel használja őket.

## Egyszerűsített EU-megfelelőségi nyilatkozat

A Geberit International AG igazolja, hogy a HS3-22-A típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek.

Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
http://doc.geberit.com/971641000.pdf

## Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak ártalmatlanítása



Az áthúzott kerekes szemeteskukát ábrázoló szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait nem szabad a kommunális szemétbe dobni, hanem külön kell ártalmatlanítani. A végfelhasználók a jogszabályok értelmében kötelesek visszaadni a régi berendezéseket szakszerű ártalmatlanítás céljából a közhasznú hulladékgazdálkodási hatóságoknak, a forgalmazóknak vagy a Geberit vállalatnak. Az elektromos és elektronikus berendezések forgalmazóinak jelentős része köteles az elektromos és elektronikus berendezések hulladékait díjmentesen visszavenni. A Geberit vállalathoz való visszaküldéssel kapcsolatban érdeklődjön az illetékes nagykereskedőnél vagy szervizcégnél.

A régi elemeket és akkumulátorokat, amelyek nincsenek beépítve a régi berendezésbe, valamint a lámpákat, amelyek roncsolásmentesen kivehetők a régi berendezésből, el kell távolítani, mielőtt a régi berendezést leadja a hulladéklerakóba.

Amennyiben a régi berendezésben személyes adatok vannak tárolva, a végfelhasználó felelőssége azok törlése, mielőtt a berendezést leadja a hulladéklerakóba.

# Zagon

## Aplikacija Geberit Control

Aplikacija Geberit Control je na voljo za zagon, nastavitve in diagnosticiranje napak. Aplikacija komunicira z napravo prek vmesnika Bluetooth®.

Aplikacija Geberit Control je brezplačno na voljo za pametne telefone z operacijskima sistemoma Android in iOS v trgovini App Store.

## Zagon higienskega splakovalnika Geberit HS50


**Pogoj**

– Za uporabo vseh funkcij aplikacije Geberit Control je potreben osebni ID Geberit. To lahko ustvarite neposredno v aplikaciji Geberit Control.

**1** Skenirajte kodo QR in sledite navodilom na ciljni strani.

Geberit Apps

https://gbrt.io/dsvF701




**2** Namestite aplikacijo Geberit Control na pametni telefon in jo odprite.

**3** Pojdite na [Nove končne naprave] in izberite higienski splakovalnik HS50.

**4** Vzpostavite povezavo s higienskim splakovanjem.

**5** Geslo je že dodeljeno.

**6** Konfigurirajte magnetne ventile.

**7** Prilagodite [nastavitve naprave].

**8** Programe splakovanja zabeležite pod [Nastavitve splakovanja].

**9** Pod [Informacije] ustvarite [poročilo o zagonu] in ga posredujte upravljavcu.

Če je higienski splakovalnik Geberit nadzorovan s centralnim nadzornim sistemom zgradbe ali programirljivim logičnim krmilnikom (PLC), programov splakovanja ni treba beležiti.

## Tovarniške nastavitve

Za vsak magnetni ventil je nastavljeno intervalno splakovanje. Če ni vnesen noben program splakovanja, higienski splakovalnik deluje s temi tovarniškimi nastavitvami.

Tabela 1: Tovarniške nastavitve

| Parametri | Opis | Vrednost |
|---|---|---|
| Splakovalni interval | Časovni interval med 2 splakovanjema | 72 h |
| Količina splakovanja | Količina vode za splakovanje[1)] | 3 l |

1) Z omejevalnikom pretoka 10 l/min



54043206196973579 © 07-2026
971.546.00.0(03)

## Prikaz stanja delovanja

Na krmilni enoti Geberit HS50 so na voljo naslednji zasloni in upravljalni elementi:

Tabela 2: Prikazi in upravljalni elementi

| Element | Stanje | Pomen |
|---|---|---|
| LED-dioda za prikaz stanja | Izklopljeno | • Ni obratovalne napetosti |
| | Sveti zeleno | • Normalno delovanje |
| | Utripa zeleno | • Odprt magnetni ventil |
| | Sveti oranžno | • Opozorilo, diagnostika z aplikacijo Geberit Control<br>• Naslavljanje prek GEBUS ni izvedeno[1)] |
| | Sveti rdeče | • Motnja, diagnostika z aplikacijo Geberit Control<br>• Osnovne nastavitve niso nastavljene |
| | Utripa zeleno/ rdeče | • Lokalizacija higienskega splakovanja[1)] |
| Tipka <Test> | Pritisnite tipko za manj kot 5 s | • Preizkus magnetnega ventila: po sprostitvi tipke se magnetni ventili odprejo eden za drugim za 5 s<br>• Ko je test magnetnega ventila aktiven: prekličite preizkus<br>• Pri aktivni motnji: začasno onemogočite brenčalo<br>• Identifikacija higienskega splakovanja[2)] |
| | Pritisnite tipko za več kot 5 s | • Izvedite seznanjanje z aplikacijo Geberit Control |
| Brenčalo[3)] | Izklopljeno | • Ne pride do sproženja zvočnega signala |
| | Vklopljeno | • Samo za kritične napake: Prelivanje in napaka magnetnih ventilov se prikažejo z zvokom (tovarniška nastavitev) |
| | | • Napaka: Vse napake so prikazane akustično |
| | Zapiska vsako sekundo | • Lokalizacija higienskega splakovanja[1)] |

1) Samo, če je povezan z GEBUS, glejte sistemski priročnik Geberit Connect

2) Ob pritisku na tipko se v aplikaciji Geberit Control na naslovu [Moje končne naprave] poudari možnost higienskega splakovanja.

3) Brenačlo se lahko po potrebi prilagodi prek aplikacije Geberit Control v meniju [Nastavitve].

# Tehnični podatki

| | |
|---|---|
| Obratovalna napetost | 12 V DC |
| Poraba energije | 7,2 W |
| Poraba energije v stanju pripravljenosti | 1 W |
| Vrsta zaščite | IP45 |
| Tlak pretoka | 0,5–10 bar |
| Obratovalna temperatura | 0–70 °C |
| Zmogljivost splakovanja na magnetni ventil | 10 l/min |
| Radijska tehnologija | Bluetooth® Low Energy[1)] |
| Frekvenčno območje | 2400–2483,5 MHz |
| Maksimalna izhodna moč | 4 dBm |

1) Znamka Bluetooth® in njeni logotipi so last družbe Bluetooth SIG, Inc., Geberit pa jih uporablja na podlagi licence.

# Poenostavljena izjava EU o skladnosti

Geberit International AG potrjuje, da je tip radijske opreme HS3-22-A skladen z Direktivo 2014/53/EU.

Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: http://doc.geberit.com/971641000.pdf

# Odstranjevanje odpadne električne in elektronske opreme



Simbol prečrtanega zabojnika na kolesih pomeni, da odpadne električne in elektronske opreme ni dovoljeno odlagati med ostale odpadke, temveč jo je treba odstraniti ločeno. Končni uporabniki so zakonsko obvezani, da stare naprave predajo javnim organom za odstranjevanje odpadkov, distributerjem ali jih vrnejo proizvajalcu Geberit, kjer bodo poskrbeli za strokovno odstranjevanje. Številni distributerji električne in elektronske opreme so obvezani, da brezplačno prevzamejo odpadno električno in elektronsko opremo. Če želite stare naprave vrniti proizvajalcu Geberit, stopite v stik s pristojnim prodajnim ali servisnim podjetjem.

Odpadne baterije in akumulatorje, ki niso vgrajeni v staro napravo, ter sijalke, ki jih je mogoče odstraniti iz stare naprave, ne da bi se pri tem uničile, morate odstraniti iz stare naprave, preden jih predate službi za odstranjevanje odpadkov.

Če so v stari napravi shranjeni osebni podatki, jih morajo končni uporabniki sami izbrisati, preden napravo predajo službi za odstranjevanje odpadkov.


54043206196973579 © 07-2026
971.546.00.0(03)

# Puštanje u pogon

## Aplikacija Geberit Control

Za puštanje u pogon, postavke i dijagnozu smetnji dostupna je aplikacija Geberit Control. Aplikacija komunicira s uređajem putem Bluetooth® sučelja.

Aplikacija Geberit Control besplatno je dostupna u trgovini aplikacijama za Android i iOS pametne telefone.

## Puštanje u pogon Geberit uređaja za higijensko ispiranje HS50


**Preduvjet**

– Kako biste se mogli koristiti punim opsegom funkcija aplikacije Geberit Control, potreban vam je osobni Geberit ID. On se može izraditi izravno u aplikaciji Geberit Control.

**1** Skenirajte QR kôd i slijedite upute na odredišnoj stranici.

Geberit Apps

https://gbrt.io/dsvF701




**2** Instalirajte i otvorite aplikaciju Geberit Control na pametnom telefonu.

**3** U odjeljku [Novi krajnji uređaji] odaberite uređaj za higijensko ispiranje HS50.

**4** Uspostavite vezu s uređajem za higijensko ispiranje.

**5** Postavite lozinku.

**6** Konfigurirajte magnetne ventile.

**7** Prilagodite [Podešavanje].

**8** Snimite programe ispiranja u odjeljku [Postavke ispiranja].

**9** U odjeljku [Informacije] izradite [Protokol puštanja u pogon] i proslijedite ga rukovatelju.

Ako Geberit uređajem za higijensko ispiranje upravlja sustav automatizacije zgrade ili programabilni logički kontroler (PLC), nije potrebno snimiti programe ispiranja.

## Tvorničke postavke

Programirano higijensko ispiranje tvornički je namješteno za svaki magnetni ventil. Ako se programi ispiranja ne snimaju, uređaj za higijensko ispiranje radi s tim tvorničkim postavkama.

Tablica 1: Tvorničke postavke

| Parametri | Opis | Vrijednost |
|---|---|---|
| Interval ispiranja | Vremenski interval između 2 ispiranja | 72 h |
| Količina ispiranja | Količina vode jednog ispiranja[1)] | 3 l |

1) S graničnikom protoka 10 l/min

## Prikaz pogonskog stanja

Na upravljačkoj jedinici Geberit HS50 uređaja za higijensko ispiranje dostupni su sljedeći prikazi i opslužni elementi:

Tablica 2: Prikazi i opslužni elementi

| Element | Stanje | Značenje |
|---|---|---|
| LED dioda | Isključeno | • Nema radnog napona |
| | Svijetli zeleno | • Normalni pogon |
| | Treperi zeleno | • Magnetni ventil je otvoren |
| | Svijetli narančasto | • Upozorenje, dijagnoza pomoću aplikacije Geberit Control<br>• Adresiranje putem GEBUS na čekanju[1)] |
| | Svijetli crveno | • Smetnja, dijagnoza pomoću aplikacije Geberit Control<br>• Osnovne postavke nisu postavljene |
| | Treperi zeleno/ crveno | • Lokalizacija uređaja za higijensko ispiranje[1)] |
| Tipka <Test> | Pritisnite tipku < 5 s | • Test magnetnih ventila: Nakon otpuštanja tipke magnetni se ventili otvaraju jedan za drugim na 5 s<br>• Kod aktivnog testa magnetnih ventila: prekinite test<br>• Ako je aktivna smetnja: potisnite zujalicu<br>• Identifikacija uređaja za higijensko ispiranje[2)] |
| | Pritisnite tipku > 5 s | • Izvršite pairing s aplikacijom Geberit Control |
| Zujalica[3)] | Isključeno | • Ne oglašava se zvučni signal |
| | Uključeno | • Samo kritične pogreške: U slučaju preljeva i pogreške magnetnih ventila oglašava se zvučni signal (tvorničke postavke) |
| | | • Pogreška: U slučaju svih pogrešaka oglašava se zvučni signal |
| | Zvučni signal svake sekunde | • Lokalizacija uređaja za higijensko ispiranje[1)] |

1) Samo pri povezivanju na GEBUS, vidi Priručnik sustava Geberit Connect

2) Kad se pritisne tipka, uređaj za higijensko ispiranje označen je u aplikaciji Geberit Control pod [Moji krajnji uređaji].

3) Zujalica se po potrebi može prilagoditi s pomoću aplikacije Geberit Control u izborniku [Podešavanja].


54043206196973579 © 07-2026

# Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja snage | 7,2 W |
| Potrošnja snage u stanju mirovanja | 1 W |
| Stupanj zaštite | IP45 |
| Tlak protoka | 0,5 – 10 bar |
| Radna temperatura | 0 – 70 °C |
| Učinak ispiranja po magnetnom ventilu | 10 l/min |
| Bežična tehnologija | Bluetooth® Low Energy[1)] |
| Opseg frekvencije | 2400 – 2483,5 MHz |
| Maksimalna izlazna snaga | 4 dBm |

1) Marka Bluetooth® i njezini logotipovi vlasništvo su tvrtke Bluetooth SIG, Inc., a Geberit posjeduje licencu za njihovo korištenje.

# Pojednostavljena izjava o sukladnosti EU-a

Geberit International AG ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa HS3-22-A u skladu s Direktivom 2014/53/EU.

Cjeloviti tekst izjave o sukladnosti EU-a dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: http://doc.geberit.com/971641000.pdf

# Zbrinjavanje starih električnih i elektroničkih uređaja



Simbol prekrižene kante za otpad na kotačićima znači da se stari električni i elektronički uređaji ne smiju zbrinuti zajedno s kućnim otpadom, već se moraju zbrinuti odvojeno. Krajnji korisnici su zakonski obvezni predati stare uređaje javnim tijelima za gospodarenje otpadom, distributerima ili društvu Geberit kako bi se propisno zbrinuli. Brojni distributeri električnih i elektroničkih uređaja dužni su besplatno preuzeti stare električne i elektroničke uređaje. Za povratak uređaja društvu Geberit obratite se nadležnom distributeru ili serviseru.

Stare baterije i akumulatori koji nisu ugrađeni u stari uređaj i svjetiljke koje se mogu ukloniti iz starog uređaja bez nanošenja štete moraju se odvojiti od starog uređaja prije predaje odlagalištu.

Ako su u starom uređaju pohranjeni osobni podaci, krajnji korisnici sami su odgovorni za njihovo brisanje prije predaje uređaja odlagalištu.

# Puštanje u rad

## Aplikacija Geberit Home

Za puštanje u rad, podešavanja i dijagnozu smetnji možete da koristite aplikaciju Geberit Control. Aplikacija komunicira sa uređajem preko Bluetooth® interfejsa.

Aplikacija Geberit Control je dostupna besplatno za Android i iOS pametne telefone u odgovarajućoj prodavnici aplikacija.

## Puštanje Geberit HS50 uređaja za higijensko ispiranje instalacije u rad


**Preduslov**

– Da biste koristili punu funkcionalnost aplikacije Geberit Control, potreban vam je lični Geberit ID. Možete da ga kreirate direktno u aplikaciji Geberit Control.

**1** Skenirajte QR kôd i sledite uputstva na početnoj stranici.

Geberit Apps

https://gbrt.io/dsvF701




**2** Instalirajte aplikaciju Geberit Control na pametnom telefonu i otvorite je.

**3** U odeljku [Novi krajnji uređaji] izaberite HS50 uređaj za higijensko ispiranje instalacije.

**4** Uspostavite vezu sa uređajem za higijensko ispiranje instalacije.

**5** Postavite lozinku.

**6** Konfigurišite elektromagnetne ventile.

**7** Podesite [Podešavanja uređaja].

**8** Definišite programe ispiranja u odeljku [Podešavanja ispiranja].

**9** U odeljku [Informacije] kreirajte [Protokol puštanja u rad] i prosledite ga operatoru.

Ako Geberit uređajem za higijensko ispiranje instalacije upravlja automatski sistem zgrade ili programabilni logički kontroler (PLC), nije potrebno definisanje programa ispiranja.

## Fabrička podešavanja

Fabrički je podešeno ispiranje u intervalima za svaki elektromagnetni ventil. Ako nisu definisani programi ispiranja, uređaj za higijensko ispiranje instalacije radi sa tim fabričkim podešavanjima.

Tabela 1: Fabrička podešavanja

| Parametri | Opis | Vrednost |
|---|---|---|
| Interval ispiranja | Vremenski interval između 2 ispiranja | 72 h |
| Količina ispiranja | Količina vode za jedno ispiranje[1)] | 3 l |

1) Sa ograničavačem protoka 10 l/min


540432061969735 79 © 07-2026
971.546.00.0(03)

## Prikaz radnog stanja

Na upravljačkoj jedinici Geberit HS50 uređaja za higijensko ispiranje instalacije su dostupni sledeći indikatori i kontrolni elementi:

Tabela 2: Indikatori i kontrolni elementi

| Instalacioni elemenat | Status | Značenje |
|---|---|---|
| LED indikator | Isklj. | • Nema radnog napona |
| | Svetli zeleno | • Normalni rad |
| | Treperi zeleno | • Elektromagnetni ventil otvoren |
| | Svetli narandžasto | • Upozorenje, dijagnoza sa aplikacijom Geberit Control<br>• Čeka se adresiranje pomoću GEBUS [1)] |
| | Svetli crveno | • Smetnja, dijagnoza sa aplikacijom Geberit Control<br>• Osnovna podešavanja nisu postavljena |
| | Treperi zeleno/ crveno | • Lokalizacija uređaja za higijensko ispiranje instalacije[1)] |
| Taster <Test> | Pritisnite taster < 5 s | • Test elekromagnetnog ventila: nakon puštanja tastera elektromagnetni ventili se otvaraju jedan za drugim na 5 sekundi<br>• Kada je test elektromagnetnog ventila aktivan: otkazati test<br>• Kod aktivne smetnje: potisnuti zujalicu<br>• Identifikacija uređaja za higijensko ispiranje instalacije[2)] |
| | Pritisnite taster > 5 s | • Uparivanje sa aplikacijom Geberit Control |
| Zujalica[3)] | Isklj. | • Ne oglašava se akustični signal |
| | Uklj. | • Samo kritične greške: Indikacija preliva i greške magnetnih ventila je akustični signal (fabrička podešavanja) |
| | | • Greška: Indikacija svih grešaka je akustični signal |
| | Pišti svake sekunde | • Lokalizacija uređaja za higijensko ispiranje instalacije[1)] |

[1)] Samo kada postoji veza sa GEBUS, pogledajte sistemsku knjižicu Geberit Connect

[2)] Pritiskom tastera se uređaj za higijensko ispiranje instalacije u aplikaciji Geberit Control obeležava u stavci [Moji krajnji uređaji].

[3)] Zujalica se po potrebi može podesiti preko Geberit Control aplikacije i meniju [Podešavanja].

# Tehnički podaci

| | |
|---|---|
| Radni napon | 12 V DC |
| Potrošnja struje | 7,2 W |
| Potrošnja struje u stanju mirovanja | 1 W |
| Stepen zaštite | IP45 |
| Protočni pritisak | 0,5–10 bar |
| Radna temperatura | 0–70 °C |
| Snaga ispiranja za svaki elektromagnetni ventil | 10 l/min |
| Bežična tehnologija | Bluetooth® Low Energy[1)] |
| Frekventni opseg | 2400–2483,5 MHz |
| Maksimalna izlazna snaga | 4 dBm |

1) Brend Bluetooth® i njegovi logotipi su vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. i Geberit ih koristi pod licencom.

# Pojednostavljena EU deklaracija o usaglašenosti

Ovim putem Geberit International AG, izjavljuje da tip radio uređaja HS3-22-A odgovara smernici 2014/53/EU.

Celokupan tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sledećoj internet adresi:
http://doc.geberit.com/971641000.pdf

# Odlaganje stare električne opreme i upravljačke elektronike



Simbol precrtane korpe za otpad na točkovima znači da se stara električna oprema i upravljačka elektronika ne smeju odlagati u ne-reciklirajući otpad, već se moraju posebno odložiti. Krajnji korisnici imaju zakonsku obavezu da staru opremu vrate javnim nosiocima usluga odlaganja, distributerima ili Geberit u svrhu propisnog odlaganja. Veliki broj distributera električnih uređaja i upravljačke elektronike ima obavezu besplatnog preuzimanja stare električne opreme i upravljačke elektronike. Za vraćanje Geberit potrebno je stupiti u kontakt sa nadležnim prodajnim ili servisnim društvom.

Stare baterije i akumulatori, koji nisu obuhvaćeni starom opremom, kao i lampe koje mogu da se izvade iz stare opreme bez lomljenja, treba da se odvoje od stare opreme pre predaje na mesto za odlaganje.

Ako su u staroj opremi memorisani lični podaci, krajnji korisnici imaju odgovornost da iste izbrišu pre dostavljanja na mesto za odlaganje.


54043206196973579 © 07-2026
971.546.00.0(03)

# Uvedení do provozu

## Aplikace Geberit Control

Pro uvedení do provozu, nastavení a diagnostiku poruch je k dispozici aplikace Geberit Control. Aplikace komunikuje se zařízením přes rozhraní Bluetooth®.

Aplikace Geberit Control je zdarma k dostání pro chytré telefony se systémem Android a iOS na příslušném portálu App Store.

## Uvedení hygienického proplachu Geberit HS50 do provozu


**Předpoklad**

– Abyste mohli používat úplný rozsah funkcí aplikace Geberit Control, je vyžadováno osobní ID Geberit. Lze jej vytvořit přímo v aplikaci Geberit Control.

**1** Naskenujte QR kód a postupujte podle pokynů na vstupní stránce.

Geberit Apps

https://gbrt.io/dsvF701




**2** Na chytrém telefonu nainstalujte a otevřete aplikaci Geberit Control.

**3** V části [Nové koncové zařízení] vyberte hygienický proplach HS50.

**4** Vytvořte spojení s hygienickým proplachem.

**5** Zadejte heslo.

**6** Nakonfigurujte elektromagnetické ventily.

**7** Upravte [Nastavení zařízení].

**8** Zaznamenejte programy proplachování v části [Nastavení proplachování].

**9** Vytvořte [protokol o uvedení do provozu] v části [Informace] a předejte jej uživateli.

Pokud je hygienický proplach Geberit řízen systémem automatizace budovy nebo programovatelným logickým ovladačem (PLC), není třeba zaznamenávat žádné programy proplachování.

## Nastavení z výroby

Interval proplachu je nastaven ve výrobě pro každý elektromagnetický ventil. Pokud nejsou zaznamenány žádné programy proplachování, pracuje hygienický proplach s tímto nastavením ve výrobě.

Tabulka 1: Nastavení ve výrobě

| Parametry | Popis | Hodnota |
|---|---|---|
| Interval proplachování | Časový interval mezi 2 proplachováními | 72 h |
| Splachovací množství | Množství vody při jednom spláchnutí[1)] | 3 l |

1) S omezovačem průtoku 10 l/min

## Zobrazení provozního stavu

Na řídicí jednotce hygienického proplachu Geberit HS50 jsou k dispozici následující oznámení a obslužné prvky:

Tabulka 2: Oznámení a obslužné prvky

| Prvek | Stav | Význam |
|---|---|---|
| Stavová LED | Vyp. | • Žádné provozní napětí |
| | Svítí zeleně | • Normální provoz |
| | Bliká zeleně | • Elektromagnetický ventil je otevřený |
| | Svítí oranžově | • Varování, diagnostika pomocí aplikace Geberit Control<br>• Čeká se na adresování prostřednictvím GEBUS[1)] |
| | Svítí červeně | • Porucha, diagnostika pomocí aplikace Geberit Control<br>• Základní nastavení nejsou nastavena |
| | Bliká zeleně / červeně | • Lokalizace hygienického proplachu[1)] |
| Tlačítko <Test> | Stiskněte tlačítko < 5 s | • Test elektromagnetického ventilu: Po uvolnění tlačítka se elektromagnetické ventily otevírají jeden po druhém na 5 s<br>• V případě aktivního testu elektromagnetického ventilu: Přerušit test<br>• V případě aktivní poruchy: Ztišit bzučák<br>• Identifikace hygienického proplachu[2)] |
| | Stiskněte tlačítko > 5 s | • Proveďte párování s aplikací Geberit Control |
| Bzučák[3)] | Vyp. | • Není vydáván žádný akustický signál |
| | Zap. | • Jen kritické chyby: Přepad a závady elektromagnetických ventilů jsou oznamovány akusticky (nastavení ve výrobě) |
| | | • Chyba: Všechny chyby jsou oznamovány akusticky |
| | Pípne každou sekundu | • Lokalizace hygienického proplachu[1)] |

[1)] Pouze v případě připojení k GEBUS → viz systémová příručka Geberit Connect

[2)] Při stisknutém tlačítku se hygienický proplach označí v aplikaci Geberit Control v části [Moje koncová zařízení].

[3)] Bzučák lze v případě potřeby upravit prostřednictvím aplikace Geberit Control v menu [Nastavení].


54043206196973579 © 07-2026

# Technické informace

| | |
|---|---|
| Provozní napětí | 12 V DC |
| Příkon | 7,2 W |
| Příkon v klidu | 1 W |
| Druh ochrany | IP45 |
| Tlak při průtoku | 0,5–10 bar |
| Provozní teplota | 0–70 °C |
| Výkon proplachování na elektromagnetický ventil | 10 l/min |
| Rádiová technologie | Bluetooth® Low Energy[1)] |
| Frekvenční rozsah | 2 400–2 483,5 MHz |
| Maximální výstupní výkon | 4 dBm |

1) Značka Bluetooth® a její loga jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a Geberit je používá na základě licence.

# Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost Geberit International AG tímto prohlašuje, že typ rádiového zařízení HS3-22-A je v souladu se směrnicí 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na této internetové adrese: http://doc.geberit.com/971641000.pdf

# Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení



Symbol přeškrtnuté popelnice na kolečkách znamená, že stará elektrická a elektronická zařízení se nesmí likvidovat spolu se zbytkovým odpadem, nýbrž se musí likvidovat odděleně. Koncoví uživatelé jsou ze zákona povinni odevzdat stará zařízení k odborné likvidaci veřejnoprávním subjektům pověřeným nakládáním s odpady, distributorům nebo společnosti Geberit. Řada distributorů elektrických a elektronických zařízení je povinna stará elektrická a elektronická zařízení bezplatně zpětně odebírat. Pro vrácení společnosti Geberit je třeba kontaktovat příslušnou distribuční nebo servisní společnost.

Staré baterie a akumulátory, které nejsou pevnou součástí starého zařízení, jakož i žárovky, které lze ze starého zařízení vyjmout, aniž by došlo k jejich zničení, je nutné před odevzdáním do sběrny nebo místa likvidace oddělit od starého zařízení.

Pokud jsou ve starém zařízení uloženy osobní údaje, jsou koncoví uživatelé před odevzdáním na místo likvidace sami odpovědní za jejich vymazání.

# Uvedenie do prevádzky

## Aplikácia Geberit Control

Aplikácia Geberit Control je k dispozícii na uvedenie do prevádzky, nastavenia a diagnostiku porúch. Aplikácia komunikuje so zariadením cez rozhranie Bluetooth®.

Aplikácia Geberit Control je pre smartfóny s operačným systémom Android a iOS bezplatne dostupná na príslušnom portáli App Store.

## Uvedenie hygienického prepláchnutia Geberit HS50 do prevádzky


**Predpoklad**

– Na využitie všetkých funkcií aplikácie Geberit Control je potrebné osobné Geberit ID. Dá sa vytvoriť priamo v aplikácii GeberitControl.

**1** Naskenujte QR kód a riaďte sa pokynmi na cieľovej stránke.

Geberit Apps

https://gbrt.io/dsvF701




**2** Nainštalujte a otvorte aplikáciu Geberit Control v smartfóne.

**3** V položke [Nové koncové zariadenia] vyberte hygienické prepláchnutie HS50.

**4** Vytvorte spojenie s hygienickým prepláchnutím.

**5** Zadajte heslo.

**6** Nakonfigurujte magnetické ventily.

**7** Upravte [nastavenia zariadenia].

**8** Zaznamenajte splachovacie programy v položke [Nastavenia splachovania].

**9** V časti [Informácia] vytvorte [Protokol o uvedení do prevádzky] a postúpte ho prevádzkovateľovi.

Ak je hygienické prepláchnutie Geberit riadené systémom automatizácie budov alebo programovateľnou riadiacou jednotkou (PLC), nemusia sa zaznamenávať žiadne splachovacie programy.

## Výrobné nastavenia

Intervalové splachovanie je nastavené pre každý magnetický ventil z výroby. Ak nie sú zaznamenané žiadne splachovacie programy, hygienické prepláchnutie pracuje s týmito výrobnými nastaveniami.

Tabuľka 1: Výrobné nastavenia

| Parametre | Opis | Hodnota |
|---|---|---|
| Interval výtoku | Časový interval medzi 2 spláchnutiami | 72 h |
| Splachovacie množstvo | Množstvo vody na jedno spláchnutie[1)] | 3 l |

1) S obmedzovačom prietoku 10 l/min


540432061969735 79 © 07-2026

## Zobrazenie prevádzkového stavu

Na riadiacej jednotke Geberit hygienického prepláchnutia HS50 sú k dispozícii nasledujúce ukazovatele a ovládacie prvky:

Tabuľka 2: Ukazovatele a ovládacie prvky

| Prvok | Stav | Význam |
|---|---|---|
| Stavová LED | Vyp. | • Žiadne prevádzkové napätie |
| | Svieti na zeleno | • Normálna prevádzka |
| | Bliká na zeleno | • Magnetický ventil otvorený |
| | Svieti na oranžovo | • Varovanie, diagnostika pomocou aplikácie Geberit Control<br>• Chýbajúce adresovanie pomocou GEBUS[1)] |
| | Svieti na červeno | • Porucha, diagnostika pomocou aplikácie Geberit Control<br>• Základné nastavenia nie sú nastavené |
| | Bliká na zeleno/červeno | • Lokalizácia hygienického prepláchnutia[1)] |
| Tlačidlo <Test> | Stlačte tlačidlo < 5 s | • Test magnetického ventilu: po uvoľnení tlačidla otvorte postupne magnetické ventily na 5 s<br>• Pri aktívnom teste magnetického ventilu: prerušte test<br>• Pri aktívnej poruche: potlačte bzučiak<br>• Identifikácia hygienického prepláchnutia[2)] |
| | Stlačte tlačidlo > 5 s | • Vykonajte spárovanie s aplikáciou Geberit Control |
| Bzučiak[3)] | Vyp. | • Nevydá sa žiadny akustický signál |
| | Zap. | • Len kritické chyby: Prepad a chyby magnetických ventilov sa signalizujú akusticky (výrobné nastavenie) |
| | | • Chyba: Všetky chyby sa signalizujú akusticky |
| | Pípne každú sekundu | • Lokalizácia hygienického prepláchnutia[1)] |

1) Iba pri pripojení na GEBUS, pozrite si systémovú príručku Geberit Connect

2) Pri stlačenom tlačidle je hygienické prepláchnutie v aplikácii Geberit Control označené v položke [Moje koncové zariadenia].

3) V prípade potreby je možné nastaviť hlasitosť bzučiaka v aplikácii Geberit Control v ponuke [Nastavenia].

# Technické údaje

| | |
|---|---|
| Prevádzkové napätie | 12 V DC |
| Príkon | 7,2 W |
| Príkon pohotovostného režimu | 1 W |
| Spôsob ochrany | IP45 |
| Dynamický pretlak | 0,5–10 bar |
| Prevádzková teplota | 0–70 °C |
| Splachovací výkon na jeden magnetický ventil | 10 l/min |
| Rádiová technológia | Bluetooth® Low Energy[1)] |
| Rozsah frekvencie | 2400 – 2483,5 MHz |
| Maximálny výstupný výkon | 4 dBm |

1) Značka Bluetooth® a príslušné logá sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a spoločnosť Geberit ich používa na základe licencie.

# Zjednodušené vyhlásenie o zhode EÚ

Geberit International AG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu HS3-22-A je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie vyhlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: http://doc.geberit.com/971641000.pdf

# Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení



Symbol prečiarknutého odpadkového koša na kolieskach znamená, že použité elektrické a elektronické zariadenia sa nesmú likvidovať s netriedeným odpadom, ale musia sa likvidovať oddelene. Koncoví používatelia sú zo zákona povinní likvidovať použité zariadenia v rámci triedeného odpadu, alebo odovzdaním distribútorovi alebo Geberit. Mnohí distribútori elektrických a elektronických zariadení sú povinní bezplatne prevziať späť odpad z elektrických a elektronických zariadení. Ak chcete zariadenie vrátiť Geberit, obráťte sa na zodpovednú predajnú alebo servisnú spoločnosť.

Vybité batérie a akumulátory, ktoré nie sú súčasťou použitých spotrebičov, ako aj žiarovky, ktoré možno vybrať z použitého spotrebiča bez poškodenia, musia byť pred dodaním na miesto likvidácie oddelené od použitého spotrebiča.

Ak sú v použitom zariadení uložené osobné údaje, za ich vymazanie pred odovzdaním na miesto likvidácie sú zodpovední samotní koncoví používatelia.


540432061969735 79 © 07-2026
971.546.00.0(03)

**Geberit International AG**
**Schachenstrasse 77, CH-8645 Jona**
**documentation@geberit.com**
**www.geberit.com**



54043206196973579 © 07-2026
971.546.00.0(03)